# Fiche d'instruction Flimination des materiaux



# Elimination des materiaux utilises pour les prelevements et des echantillons

Référence : L2-INS02

Version : 4

Date d'application : 2017-05-14

# 1. Objet et domaine d'application

Cette fiche décrit les matériaux utilisés pour les prélèvements.

Elle indique les moyens choisis pour stériliser, éliminer ou détruire si nécessaire ces matériaux ainsi que les échantillons.

#### 2. Documents associés

L2-PR01-Elimination des déchets

L1-PR01-Gestion des locaux et sécurité du personnel

J2-MO03-Autoclave - décontamination et stérilisation

# 3. Responsabilités

Cette activité est sous la responsabilité des préleveurs et des techniciens.

Les poubelles de couleur jaune avec les logos spécifiques sont utilisés pour les DASRI (Déchets d'Activités de Soins à Risques Infectieux).

# 4. Déroulement de l'activité

#### 4.1. Liste des matériaux

# 4.1.1. Matériaux à usage unique

- Aiguilles, seringues plastique
- Spéculums
- Gants, draps d'examen
- Ecouvillons
- Abaisses-langue
- Flacons à hémoculture
- Flacons ou récipients de recueil pour urines, liquides biologiques divers, selles, ...
- Matériel pour temps de saignement IVY, tests respiratoires, ...
- Pipettes pour tests de Huhner
- Pansements et cotons usagés
- Tubes pour recueil de sang, ...

#### 4.1.2. Matériaux à stériliser

- Seringues en verre
- Matériel pour prélèvement mycologique

#### 4.2. Mode d'élimination

#### 4.2.1. <u>Au moment du prélèvement</u>

4.2.1.1. Au laboratoire

• Boites récupératrices d'aiguilles jaune (différentes contenances) : pour tous types d'aiguilles.

Rédaction	Validation	Approbation	
Nom : COURILLAUD Marina	Nom : JOUVE Bernard	Nom : GUILLOT Frédéric	Page 1 sur 2
	date : 2017-04-07	date: 2017-04-14	

- Containers en carton jaune : pour spéculums, draps, écouvillons non utilisés, cotons et pansements, matériel pour temps d'IVY et pour test respiratoire, ...
- Poubelles ordures ménagères: flacons glucose, emballages divers non souillés, papiers divers non confidentiels.

#### 4.2.1.2. Préleveur externe

• Boites récupératrices d'aiguilles (différentes contenances) DASRI : fournies sur demande.

### 4.2.2. Pendant ou après la phase technique

- Containers en plastique rigide jaune obligatoires pour déchets contenant des liquides : tubes de sang, flacons à hémoculture, flacons urines pour ECBU, récipients pour selles, ...
- Petites boites jaunes en plastique : lames après lecture, ...
- Containers jaune en carton : écouvillons, boites de pétri plastique utilisées pour recueil mycologique, ...

Remarque : Les urines de 24 h sont éliminées dans le réseau d'eaux usées après addition d'eau de javel.

## 4.3. Matériaux non éliminés mais stérilisés après utilisation

Voir J2-MO03-Autoclave - décontamination et stérilisation

# 4.4. Matériaux non éliminés mais nettoyés après utilisation

Voir <u>L3-MO01-Nettoyage et entretien Bressuire</u>, <u>L3-MO02T-Nettoyage et entretien Thouars</u> et <u>L3-MO03TPP-Nettoyage et entretien Thouars Porte de Paris</u>

#### 4.5. Collecte et élimination

Tous les containers en plastique et carton jaune sont regroupés dans un local spécifique sur les sites de Thouars et Bressuire et collectés pour incinération par une société spécifique 1 fois par semaine. Sur le site de TPP, les containers sont gardés au sein du laboratoire (quantité de containers très faible, site pré-post uniquement).

# 5. Classement et archivage

Cf Voir H2-PR02-Gestion des enregistrements et des archivages Bressuire

- et H2-PR03T-Gestion des enregistrements et archivages Thouars
- et H2-PR04TPP-Gestion des enregistrements et archivages Thouars Porte de Paris